

240 Büro III

- 1-72 Büromaschinen *f*,
1 die Schreibmaschine,
2-17 der Wagen (Schlitten):
2 der Wagenlöser
3 der Gesamttabulatorlöscher
4 der Walzenlöser
5 der Zeileneinsteller
6 die Papieranlage
7 die Randstellerskala, mit dem
Randsteller *m*
8 der Papierhalter, mit den Führungs-
rollen *f*
9 die Papierstütze
10 die Schreibwalze
11 der Kartenhalter
12 die Typenführung
13 der Zeilenrichter
14 das Farbband
15 der Papiereinwerfer
16 der Papierlöser
17 der Walzendrehknopf;
18 die Farbbandspule
19 der Typenhebel, mit der Type
20 der Typenkorb
21 die Tabulatoreinrichtung
(der Setzer)
22 die Rücktaste (Rückstelltaste)
23 der Sperrschrifteinsteller
24 die Leertaste
25 das Tastenfeld (die Tastatur)
26 der Umschalter, eine Taste
27 der Umschaltfeststeller
28 der Randlöser
29 der Farbbeineinsteller
30 der Zeilenschalter
31 der Walzenstechknopf;
32 die Radierschablone
33 der Schreibmaschinengummi
34 der Typenreiniger, eine Knetmasse
35 die Reinigungsbürste
36 die Büroheftmaschine
37 die Aktenheftmaschine:
38 die Matrize
39 der Ladeschieber;
40 die Heftklammern *f* (der Klam-
mernstab)
41 die Heftarten: heften, nadeln,
nageln
42 die Rechenmaschine:
43 das Umdrehungszählwerk
44 der Löschhebel für das Einstell-
werk
45 das Anzeigewerk
46 die Einstellhebel *m*
47 das Einstellwerk
48 das Resultatwerk
49 die Kommaleiste, mit den
Schiebern *m*
50 die Schlittentaste
51 die Antriebskurbel
52 der Löschhebel für das Resultat-
werk
53 der Gesamtlöschhebel
54 der Löschhebel für das Zählwerk;
55 die Addier- und Saldiermaschine,
eine Maschine für Addition *f*, Sub-
traktion und Multiplikation:
56 die Papierrolle
57 der Papierstreifen
58 der Papierauslösehebel
59 die Papierabreißschiene
60 der Plus-Minus-Hebel
61 der Stellenanzeiger
62 der Korrektur- und Löschhebel
63 die Zwischensummentaste
64 die Summentaste
65 die Nulltasten *f*
66 die Multiplikationstaste
67 der Zeileneinstellhebel;
68 der Bleistiftspitzer
69 die Bleistiftspitzmaschine:
70 der Spannschalter
71 das Spannfutter
72 der Spänebehälter

